



Vyvrtejte otvory (1) na podlaze, dbejte na správné orientované ukotvení a vložte hmoždinky.

Umístěte modul (2) a připojte ho na přívod vody (3).

Přípevněte pomocí šroubů (4).

Našroubujte směšovač (6) s flexibilní částí (8) a (5) a pak přišroubujte podstavec (7).

Umístěte těsnění (13) na modul (2) a pak ho spojte s hadicemi (8).

Umístěte tělo baterie (9), v souladu s otvory (1) a zvedněte krycí desku (10).

Upevněte tělo baterie pomocí přiložených šroubů (11), umístěte jej u podstavce a zajistěte (12).