


NÁVOD K OBSLUZE BIDETOVÉ SPRŠKY

6757-WS-QX-KP

Jak ovládat baterii

1. Na tělese baterie nastavte ovládací páčkou **[B.]** potřebnou teplotu vody. Otáčením páky doleva zvýšíte teplotu vody, při pohybu opačným směrem teplota vody klesá.



2. K ovládání baterie slouží OFF/ON ventil **[A.]**, který vpouští přívod smíchané vody do hadice bidetové spršky.
3. Otevřete ventil do pozice ON (otočením ve směru hodinových ručiček) a bidetová sprška je připravena k použití. Nyní lze baterii použít stisknutím páčky **[C.]** na bidetové spršce.

Upozornění:

Hadice bidetové baterie není tlaková, tzn. hadice nesmí být v době, kdy není sprška používána pod tlakem a On/off ventil **[A.]** musí být v pozici OFF (otočeno zcela v protisměru hodinových ručiček). Výrobce, v případě nedodržení daného postupu nenes odpovědnost za případné škody vzniklé prasknutím hadice.

4. Zavřete ventil Ovládání baterie do pozice OFF.

Čištění a údržba

Chcete-li výrobek udržet čistý a lesklý, postupujte následovně:

1. Opláchněte baterii čistou vodou a osušte ji pouze jemným hadříkem.
2. Případné nečistoty odstraňte neagresivním nebo transparentním čisticím prostředkem určeným pro sklo.
3. Nepoužívejte prostředky pro drhnutí, leštidla, brusné tkaniny, papírové ubrousky ani škrabky.
4. Nepoužívejte kyselé čisticí prostředky, nerozpustné zrnité čisticí prostředky ani mýdlo.
5. Minimálně 2x za měsíc otočte páčkou nastavení teploty vody do krajních poloh, nebude tak docházet k zarůstání ventilu.

